

Préfiltre PL-625

Le préfiltre PL-625 est idéal pour les pièges à matières grasses. Les fentes de filtration de 0,79 mm ont démontrées une réduction des huiles et graisses allant de 60% à 98%. Ce préfiltre est utilisé dans les systèmes de traitement des eaux usées qui requièrent un enlèvement des matières en suspension plus fines.

Caractéristique:

- Conçu pour 30283 L/d (litres par jour)
- 190,5 mètres linéaires de fentes de filtration de 0,79 mm
- Il accepte les tuyaux SCHD de 100 et 150 mm et les tuyaux SCHD 40
- Il possède sa propre bille déflectrice de gaz qui dévie les solides
- Il possède un bille de contrôle qui ferme le débit de d'effluent lorsque l'on enlève la cartouche du préfiltre pour le nettoyage.
- Conçu pour recevoir la sonde d'alarme
- Possible d'installer une rallonge de poignée en PVC

Installation PL-625:

Idéal pour un usage résidentiel ou commercial dont le débit peut atteindre 30283 litres par jour (L/d)

1. Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.
2. Enlevez le couvercle de la fosse et faites vider la fosse si nécessaire.
3. Collez le boîtier du préfiltre au tuyau de sortie de 100 ou 150 mm .Si le préfiltre n'est pas centré sous l'ouverture d'accès, utilisez le Polylok Extend & LokMC ou un morceau de tuyau.
4. Insérez la cartouche du préfiltre PL-625 dans son boîtier.
5. Remplacez le couvercle de la fosse septique.

Entretien PL-625:

Le préfiltre d'effluent PL-625 devrait fonctionner correctement pendant plusieurs années dans des conditions normales. Nous recommandons de nettoyer le préfiltre chaque fois que la fosse est vidée ou plus souvent si nécessaire. Si le préfiltre installé dispose d'une alarme en option, le propriétaire sera informé quand le préfiltre aura besoin d'un entretien.

1. Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.
2. Enlevez les (2) couvercles de la fosse septique et faites vider la fosse si nécessaire.
3. N'utilisez pas de plomberie au moment de nettoyer le préfiltre.
4. Sortez la cartouche du préfiltre PL-625 du boîtier.
5. Nettoyez la cartouche du préfiltre au jet d'eau au dessus du premier compartiment. Assurez-vous que tous les solides tombent dans la fosse septique.
6. Insérez la cartouche du préfiltre de nouveau dans le boîtier et assurez-vous que la cartouche est correctement alignée et complètement insérée.
7. Remplacez les couvercles de la fosse septique.

Fentes de filtration 0,79mm



Boîtier alarme SmartFilter®

Les préfiltres Polylock, Zabel et Best sont compatibles avec la sonde et l'alarme SmartFilter®



Extend & Lok™
S'installe facilement dans un réservoir existant