

Préfiltre PL-525

Le préfiltre PL-525 est conçu pour un débit allant jusqu'à 37854 L/d (litres par jour) faisant de ce dernier la plus gros préfiltre de sa classe. Il possède 160 mètres linéaire de fente de filtration de 1,58 mm. Comme le Polylok PL-122, il possède un clapet à bille automatique intégré dans chaque préfiltre. Lorsque l'on enlève le filtre pour le nettoyage régulier, le ballon va flotter et va fermer le système de manière provisoire de façon à ce que l'effluent ne quitte pas la fosse.

Caractéristique:

- Conçu pour 37854 L/d (litres par jour)
- 160 mètres linéaires de fentes de filtration de 1,58 mm
- Il accepte les tuyaux SCHD de 100 et 150 mm et les tuyaux SCHD 40
- Il possède sa propre bille déflectrice de gaz qui dévie les solides
- Il possède un bille de contrôle qui ferme le débit de d'effluent lorsque l'on enlève le préfiltre pour le nettoyage.
- Conçu pour recevoir la sonde d'alarme
- Possible d'installer une rallonge de poignée en PVC

Installation PL-525:

Idéal pour un usage résidentiel ou commercial dont le débit peut atteindre 37854 litres par jour (L/d)

1. Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.
2. Enlevez le couvercle de la fosse et faites vider la fosse si nécessaire.
3. Collez le boîtier du préfiltre au tuyau de sortie de 100 et 150 mm. Si le préfiltre n'est pas centré sous l'ouverture d'accès, utilisez le Polylok Extend & LokMC ou un morceau de tuyau.
4. Insérez la cartouche du préfiltre PL-525 dans son boîtier.
5. Remplacez le couvercle de la fosse septique.

Entretien PL-525:

Le préfiltre d'effluent PL-525 devrait fonctionner correctement pendant plusieurs années dans des conditions normales. Nous recommandons de nettoyer le préfiltre chaque fois que la fosse est vidée ou plus souvent si nécessaire. Si le préfiltre installé dispose d'une alarme en option, le propriétaire sera informé quand le préfiltre aura besoin d'un entretien.

1. Localisez le tuyau de sortie de la fosse septique.
2. Enlevez les deux couvercles de la fosse septique et faites vider la fosse si nécessaire.
3. N'utilisez pas de plomberie au moment de nettoyer le préfiltre.
4. Sortez la cartouche du préfiltre PL-525 du boîtier.
5. Nettoyez la cartouche du préfiltre au jet d'eau au dessus du premier compartiment. Assurez-vous que tous les solides tombent dans la fosse septique.
6. Insérez la cartouche du préfiltre de nouveau dans le boîtier et assurez-vous que la cartouche est correctement alignée et complètement insérée.
7. Remplacez les couvercles de la fosse septique.

Fentes de filtration 1,58 mm



Boîtier alarme SmartFilter®

Les préfiltres Polylock, Zabel et Best sont compatibles avec la sonde et l'alarme SmartFilter®

Extend & Lok™
S'installe facilement dans un réservoir existant