



- Filtre à air au charbon 100mmØ FAM-CF4
- Panneau de contrôle duplex PCM-MEI-DETC
- Mât de ventilation 100mmØ acier inoxydable 304 L Ced 10
- Support à panneau de contrôle en aluminium
- Ensemble de conduits et jonctions électriques CJEM-2-F-1
- Boîte de jonction en PVC NEMA4X (2x)
- Couvercle isolé 750mmØ CIM-750P
- Tête de béton 900mmØ et couvercle de fibre de verre boulonné 750mmØ COM-B9R7FV
- Support supérieur pour barre guide en acier inoxydable (2x)
- Cheminée de béton 900mmØ (hauteur à confirmer)
- Joint d'étanchéité 900mmØ
- Joint de Butyl 20 mm x 20 mm
- Joint à maillons JMM-50
- Sortie 50mmØ (Compatible DR-26)
- Valve de purge VBM-20-2
- Valve à bille 50mmØ PVC Ced80
- VBM-50-2 (2x)
- Clapet de non-retour 50mmØ PVC Ced80
- VRM-EGBO50 (2x)
- Echelle en acier galvanisé
- Tuyauterie 50mmØ PVC Ced80 (2x)
- Barre guide en acier galvanisé 25mmØ (2x pair)
- Arbre à flotteurs amovible
- -4 flottes de contrôles FLM-CMA
- Chaîne de levage en acier inoxydable 3/16" Ø (2x)
- Base du système à coulisseau en fonte BGM-BERS-0200V (2x)
- Pompe d'effluent (2x)
- RBP-18000 préfabriqué, préassemblé de MEI Assainissement

Notes

- Les informations contenues dans ce document sont la propriété de MEI Assainissement;
- Toute reproduction en tout ou en partie sans la permission écrite de MEI Assainissement est interdite;
- La position et le dimensionnement de certaines composantes peuvent différer par rapport au plan lors de l'assemblage final;
- Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction.

Recommandations du manufacturier

- Aucune circulation motorisée au-dessus et à moins de trois (3) mètres du réservoir;
- Le réservoir devra reposer sur un lit de matériel granulaire et uniforme;
- Le recouvrement du réservoir ne devra pas excéder 1 mètre;
- Se référer au guide de manutention et d'installation du manufacturier pour les directives de remblai du réservoir;
- Lors de la mise en utilisation du réservoir, on devra le remplir d'eau claire;
- La manutention des réservoirs doit respecter les directives du guide de manutention et d'installation du manufacturier;
- L'installation ainsi que l'étanchéité des sections de réservoirs assemblés en chantier, sont sous la responsabilité de l'entrepreneur. Se référer au guide d'installation du manufacturier;
- Prévoir un facteur de sécurité de 5% sur la masse du réservoir et de ses accessoires lors de la sélection de l'appareil de levage pour la mise en place.

Logique des flottes:

4 ^{ème}	Alarme de haut niveau
3 ^{ème}	Départ double
2 ^{ème}	Départ
1 ^{ère}	Arrêt

- le volume de la séquence de pompage est égale à la distance entre les flottes d'arrêt et de départ plus 100mm;
- Assemblage et mise en marche complet fait en usine.

Caractéristiques SPM-18000

Volume		Masse	
Nominal (m ³)	Utile (m ³)	Dalle (kg)	Cuve (kg)
±17.66	±11.01	±4640	±14105

Projet:

Dessin type

Préparé par:

Dessiné par:

David Cécil, Tech.

00	2025-03-19	pour commentaires
no	date(aaaa/mm/jj)	description

Titre du dessin:

Station de dosage
SPM-18000

MEI
ASSAINISSEMENT

Trois-Rivières Tél: 819-374-8575
www.meiassainissement.com